

Check-list pour l'entretien régulier conformément à la EN 1176 1 - 7

1. Le premier contrôle des appareils de jeu doit être effectué au plus tard deux semaines après le montage. Le fonctionnement parfait des appareils doit être contrôlé.
2. Une **inspection visuelle de routine** doit être effectuée toutes les semaines. À cette occasion, il faut faire attention à l'état impeccable de l'appareil, aux sources typiques de dangers (p.e. bords acérés), à la stabilité structurelle, à la qualité de la surface de fond (enlever les corps étrangers éventuels), et à l'usure excessive. Si les appareils sont utilisés de façon intensive, la fréquence des inspections visuelles doit être augmentée.
3. Une **inspection fonctionnelle** doit être effectuée tous les 1 à 3 mois. À cette occasion, le fonctionnement et la stabilité de l'appareil doivent être contrôlés de façon détaillée.
4. Chaque année, il faut effectuer une **grande inspection**. Les dégradations dues aux intempéries (corrosion) et toutes modifications de l'appareil doivent être constatées. En plein air, les appareils de jeu subissent souvent les effets extrêmes de leur environnement. Les produits nocifs dans l'atmosphère se déposent sur la surface en bois. Il n'est donc pas étonnant que la surface devienne grise. Il faut ajouter à cela l'humidité atmosphérique importante, qui permet la prolifération d'algues sur la surface. Si nécessaire, nous vous conseillons de nettoyer les appareils avec des produits appropriés, à savoir : de l'eau, du savon vert et une brosse. Après le nettoyage et le séchage, l'appareil peut être imprégné de nouveau avec un produit protecteur biologique à base de plantes. La face avant de troncs et de bois ronds est scellée à la cire d'abeille.
Vous pouvez trouver les pièces de rechange dans le catalogue SIK-Holz.
5. Un rapport écrit de chaque contrôle et de chaque entretien doit être enregistré par écrit dans le journal de l'appareil.

Quelques travaux d'entretien obligatoires spécifiques par chapitre :

Jeux à ressorts – catalogue chapitre 1

Contrôle de la stabilité, de l'assemblage vissé entre le ressort et la plaque de couverture, du revêtement en matériau amortisseur des ancrages au sol.

Jeux à bascule – catalogue chapitre 1

Contrôle de la stabilité dans la fondation en béton et contrôle des assemblages vissés.

Jeux d'escalade et de gym – catalogue chapitre 2

Contrôle de la stabilité, des assemblages vissés, des filets et des barres de traction.

Balançoires et tourniquets – catalogue chapitre 4

Contrôle de la stabilité des poteaux, des charnières de la balançoire, des chaînes et des assemblages vissés. Pour les tourniquets, assurez-vous que l'espace est accessible et libre de tout obstacle.

Combinaisons de jeux – catalogue chapitre 5

Contrôle des poteaux et mâts à grimper au niveau de la stabilité.

Contrôle de tous les assemblages vissés. Si un assemblage s'est relâché, enlever le capuchon, resserrer l'assemblage et remettre le capuchon. Contrôler l'enveloppe en corde des filets, des ponts et des cordages. Si l'âme en acier est visible, vous devez les démonter immédiatement.

Contrôler l'accès des toboggans – il doit être fixé sur le fond de la plate-forme. Si nécessaire, resserrer les vis.

Toboggans

Le toboggan doit être fixé sur la plate-forme. Les vis doivent être bien serrées. La distance de la sortie (l'extrémité inférieure) du toboggan jusqu'au sol ne peut pas dépasser 35 cm. Cette zone doit être remblayée régulièrement avec un matériau amortissant. Vider chaque année jusqu'aux fondations et nettoyer, puis remplir de nouveau.

La propreté des toboggans (en plastique) doit être contrôlée régulièrement.

Jeux en forme d'animaux et de voitures – catalogue chapitre 6 + 7

Contrôle de la stabilité, des assemblages vissés et du revêtement en matériau amortisseur des ancrages au sol.

Jeux de sable et d'eau – catalogue chapitre 8

Contrôle de la stabilité, des déchirures qui peuvent causer des blessures et du fonctionnement correct des éléments de jeu de sable et d'eau.